

## Installationsanvisning Isoreflekt

### Isolering och ångspärr för torpar- och krypgrund

Användningsområden: Ångspärr, isolering och radonbroms i byggnader

Värmereflekterande ångspärr samt isolering utvecklad för torpar- och krypgrunder.

Kan kombineras med ytterligare isolering som TrygghetsVaktens 10 mm krypgrundsisolering eller annan isolering avsedd för krypgrunder.

Bredd: 1,2m

Längd: 40m

Effektiv area inkl överlapp: ca 45 kvm

Tjocklek: 4 mm

Vikt: 12kg/rl

### Installation i grund

Blanka sidan läggs uppåt/inåt huset. Isoreflekt läggs alltid över annan krypgrundsisolering.

Arbetsgång:

\*grundbotten rensas från organiskt material och håligheter fylls ut med lättklinker/singel

\*grundbotten täcks i sin helhet

\*grundmuren täcks med fördel *i höjd med omgivande marknivå* för att förhindra inträngande fukt.

TrygghetsVaktens ”Fästplugg till krypgrundsisolering” kan användas för uppfästning mot mur. Isoreflekt sätts upp enklast till i höjd med underkant ventiler i krypgrund. Det ska alltid vara en luftspalt mellan Isoreflekt och syll.

\*skarvar tejpas med TrygghetsVaktens tejp

\*foga samman vådens långsidor med TrygghetsVaktens tejp. Är Isoreflekt fuktig – låt den torka innan sammanfogning

\*punktera Isoreflekt med ex en skruvmejsel på de lägsta punkterna i grunden. Detta förhindrar vattensamlingar i grund vid extremväder (gäller ej vid radonbromsande installationer).

\*vid radonbromsande installationer ska Isoreflekt också fogas/tätas mot grund- och hjärtmur med TrygghetsVaktens bitumenmembran.

Mer information finns på ”TrygghetsVakten / isolera grunden?”

<https://www.trygghetsvakten.se/krypgrunder/isolera-krypgrunden>

---

TrygghetsVakten Sverige AB

Växel. 031-7602000, [info@trygghetsvakten.se](mailto:info@trygghetsvakten.se)

*Vi tillverkar produkter som skyddar er fastighet från fukt, lukt, mögel och radon. Energisnålt, litet underhåll och lång livslängd är några av egenskaperna.*

*Läs mer på [www.trygghetsvakten.se](http://www.trygghetsvakten.se)*

