

TrygghetsVakten

Installationsanvisning

Armerad marktäckning för torpar- och krypgrund

Användningsområden: Ångspärr, värmereflektion och radonbroms i byggnader

Fiberförstärkt, värmereflekterande ångspärslaminat utvecklat för krypgrunder.

Kan kombineras med underliggande isolering som TrygghetsVaktens 10 mm krypgrundsisolering eller annan isolering avsedd för krypgrunder.

Bredd: 1,5m

Längd: 50m

Effektiv area inkl överlapp: 70 kvm

Tjocklek: <1mm

Vikt: ca 12 kg/rl

Installation i grund

Blanka sidan läggs uppåt/inåt huset. Marktäckningen läggs alltid över annan krypgrundsisolering.

Arbetsgång:

*grundbotten rensas från organiskt material och håligheter fylls ut med lättklinker/singel

*grundbotten täcks i sin helhet

*grundmuren täcks med fördel *i höjd med omgivande marknivå* för att förhindra inträngande fukt.

TrygghetsVaktens ”3094 Fästplugg för krypgrundsisolering” kan användas för uppfästning mot mur. Armerade marktäckning sätts upp enklast till i höjd med underkant ventiler i krypgrund. Det ska alltid vara en luftspalt mellan Armerad Marktäckning och syll.

*skarvar tejpas med TrygghetsVaktens tejp ”3096 eller 3089 Tejp för krypgrundsisolering”

*foga samman vådens långsidor med TrygghetsVaktens tejp. Är marktäckningen fuktig – låt den torka innan sammanfogning

*punktera marktäckningen med ex en skruvmejsel på de lägsta punkterna i grunden. Detta förhindrar vattensamlingar i grund vid extremväder (gäller ej vid radonbromsande installationer).

*vid radonbromsande installationer ska marktäckningen också fogas/tätas mot grund- och hjärtmur med TrygghetsVaktens ”3093 Tätningssmassa på tub”.

Mer information finns på ”TrygghetsVakten / isolera grunden?”

<https://www.trygghetsvakten.se/krypgrunder/isolera-krypgrunden>